

Rookmelders redden levens!

De rookmelder: de enige die u altijd wekt wanneer het brandt

Denkt u dat rook u zeker zal wekken als het bij u thuis brandt? Dat is helaas niet zo. Waarom? Rook bevat het kleurloos en reukloos gas koolstofmonoxide, dat u net in een diepere slaap brengt. Omdat bij een brand veel zuurstof verbruikt wordt en ook vaak giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers meestal al gestikt vooraleer de vlammen hen bereiken.



Op wie kunt u dan wel vertrouwen om u te wekken als er brand uitbreekt? Op de rookmelder. Zodra deze verbrandingsrook waarneemt, slaat hij alarm via een luide sirene. Zo kunnen u en uw huisgenoten tijdig uw woning verlaten en de brandweer verwittigen.

- Welke rookmelder?
- Waar hangt u rookmelders?
- Praktische wenken

Welke rookmelder?

Er bestaan heel wat rookmelders die u bij elke doe-het-zelfzaak zoals Gamma, Brico, Hubo,... kan aankopen. Let bij een aankoop vooral op de verschillende voorwaarden waaraan een goede rookmelder moet voldoen:

- Optische rookmelder
- Testknop aanwezig
- Alarmsignaal van minstens 85 decibel
- Lithium batterij met 10-jarige levensduur
- Minimum 5 jaar garantie
- BELAC gekeurd (CE keurmerk of BOSEC certificaat): dit geeft aan dat uw rookmelder voldoet aan de Europese normering (EN14604)

U kan een rookmelder kopen via Oscare. Neem gerust contact met ons op via info@oscare.be.

Waar hangt u rookmelders?

JUIST

- één op de gang in de buurt van de slaapkamers (traphal, gang, overloop,...)
- minimum één op elke verdieping van uw woning
- in elke slaapkamer als de deuren 's nachts dichtgaan
- voor een verhoogde veiligheid ook in de zitkamer (woonkamer) en de andere kamers
- bij voorkeur in elke kamer of ruimte waar u doorheen moet op weg naar buiten

FOUT


- in de buurt van een open raam of een ventilatiegat: de rook wordt er weggeblazen
- in de badkamer of de keuken: een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen en rook van een brand
- in stookplaatsen of koele ruimtes: een rookmelder functioneert niet goed meer bij een temperatuur van minder dan 4 °C en van meer dan 38 °C.
- in de garage: uitlaatgassen van auto's kunnen het alarm doen afgaan

Praktische wenken

- De rookmelder werkt op batterijen. Wanneer de batterij leeg is, geeft de melder een signaal. Tijd om de batterij te vervangen.



- Bevestig een rookmelder steeds tegen het plafond, want rook stijgt.



- Een rookmelder kunt u heel eenvoudig en discreet ophangen: het is een onopvallend wit doosje, niet groter dan een sigarenkistje. U bevestigt hem gewoon met enkele schroeven in het plafond.



- Doe een luistertest: ga na of u het alarm hoort tot op uw slaapkamer met de deur dicht en de radio aan.



- Houd uw rookmelder stofvrij. Als u hem jaarlijks stofzuigt aan de buitenkant, voorkomt u dat het stof de gleufjes verstopt en zo verhindert binnen te dringen in het apparaat.



- Test uw rookmelder af en toe door op de testknop te duwen. Zo wordt u gewend aan het alarmsignaal en herkent u het meteen, als het ooit afgaat.



- De rookmelder is ook nuttig bij uw zoon of dochter op kot.



Wat in geval van brand?

- Reageer onmiddellijk.
- Blijf kalm!
- Verwittig uw huisgenoten.
- Bel de brandweer via het GRATIS nummer 100 of 112.
 - Vermeld waar de brand gebeurt (volledig adres, evt belangrijk herkenningspunt)
 - Beschrijf wat er precies gebeurde, of er slachtoffers zijn en of er speciale gevaren zijn (ontploffingsgevaar, brandbare producten, gaslek,...)
 - Hoe nauwkeuriger de aanwijzingen, hoe beter de hulpdiensten kunnen helpen!